

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。  
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



組立／取扱説明書  
INSTRUCTION MANUAL

# TF-5 STALLION<sup>TM</sup> SHIN

1:10 Scale Radio Controlled Electric Powered 4WD Touring Car  
TF-5 STALLION SHIN

## 目次 INDEX

●キットの他にそろえる物 REQUIRED FOR OPERATION	2~3
●組立て前の注意 BEFORE YOU BEGIN	4~5
●本体の組立て ASSEMBLY	6~30
●取扱いの注意 OPERATING YOUR MODEL SAFELY	31~33
●分解図 EXPLODED VIEW	34~35
●スペアパーツ・オプションパーツリスト SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	36~41

### ⚠ 安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品が高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。
- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



Ni-Cd Ni-MH

●不要になった充電式バッテリーは、貴重な資源を守るために廃棄しないでリサイクル協力店へお持ちください。

●The product you have purchased is powered by a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various national / state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal.

### ⚠ UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!

- First-time builders should seek the advice of experienced modelers before beginning assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take enough safety precautions prior to operating this model. You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.
- Taking out liability insurance is recommended.

# キットの他にそろえる物 (1) REQUIRED FOR OPERATION (1)


## 1 2チャンネルアンブ仕様無線操縦機(プロポ)と電池 2ch with electronic speed controller and 1 servo radio control set




地上用(自動車用)のプロポ(2チャンネルアンブ仕様)セットを必ず使用してください。(地上用以外使用禁止)  
CAUTION: Only use a surface radio with 2 channels and electronic speed controller! (Any other radio is prohibited!)

- このキットには2チャンネルアンブ仕様のプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with electronic speed controller.
- Because there are stick-type and wheel-type transmitters, use whichever fits your convenience best.
- For more information on the radio control set, refer to its instruction manual.


■スティックタイプ  
2チャンネルプロポ  
Stick-type 2ch  
radio set



■ハンドルタイプ  
2チャンネルプロポ  
Wheel-type 2ch  
radio set




■単3乾電池(送信機用)  
AA-size Batteries  
(For Transmitter)




使用できるサーボ・受信機・アンブサイズ  
Suitable servos, receiver & electric speed controller


■サーボ  
Servo



■アンブ  
Electric speed controller



■受信機  
Receiver



## 2 走行+受信機用バッテリー、バッテリー充電器 Operation/Receiver Battery and Charger for Ni-Cd Battery

- バッテリーは、1組で車の走行と受信機の電源として使います。(右のバッテリーが純正バッテリーですのでいずれかを使用してください。)  
A single Ni-Cd battery powers operation and receiver. Batteries listed right are suitable.

- バッテリー用充電器は、バラセル用の物を使用してください。  
Use battery charger designed for saddle pack battery.

No.71401B

■インテレクト4200 VR-1  
ザップ済(6セル入)  
INTELLECT 4200 VR-1 ZAP (for 6 Cell)

No.ORI11512


■IB4200 V-MAX Team 35Amps

No.ORI11513

■IB4200 V-MAX HV 35Amps

No.71402B

■インテレクト4200 VR-1  
ザップ済(24セル入Box)  
INTELLECT 4200 VR-1 ZAP  
(for 24 Cell Box)



## 3 モーター Motor

- 540サイズのモーターを用意してください。  
●540-size motor is required.



品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)
70123	DSストック23 FT-S(トルク型スタンドアップ) Power Zone DS Stock23 FT-S (High torque standup)	2835
70124	DSストック23 FR-S(回転型スタンドアップ) Power Zone DS Stock23 FR-S (High speed standup)	2835
70125	DSストック23 FT-L(トルク型レイダウソ) Power Zone DS Stock23 FT-L (High torque laydown)	2835
70126	DSストック23 FR-L(回転型レイダウソ) Power Zone DS Stock23 FR-L (High speed laydown)	2835
ORI20056	KATANA-07 23T 03SF(スタンドアップ)トルク型スタンドアップ KATANA-07 23T 3ZSF (High torque standup)	2835
ORI20057	KATANA-07 23T 03SF(スタンドアップ)回転型スタンドアップ KATANA-07 23T 4ZSF (Medium speed standup)	2835
ORI20058	KATANA-07 23T 03SF(スタンドアップ)高回転型スタンドアップ KATANA-07 23T 4ZSF (High speed standup)	2835
ORI20059	KATANA-07 23T 03TLF(レイダウソ)トルク型レイダウソ KATANA-07 23T 3TLF (High torque laydown)	2835

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)
ORI29091	レボリューション OSCAR JANSEN エディション7x1 REVOLUTION OSCAR JANSEN EDITION MOTOR 7x1	12075
ORI29092	レボリューション OSCAR JANSEN エディション8x1 REVOLUTION OSCAR JANSEN EDITION MOTOR 8x1	12075
ORI29093	レボリューション OSCAR JANSEN エディション9x1 REVOLUTION OSCAR JANSEN EDITION MOTOR 9x1	12075
ORI29094	レボリューション OSCAR JANSEN エディション10x1 REVOLUTION OSCAR JANSEN EDITION MOTOR 10x1	12075
ORI29095	レボリューション OSCAR JANSEN エディション11x1 REVOLUTION OSCAR JANSEN EDITION MOTOR 11x1	12075
ORI29096	レボリューション OSCAR JANSEN エディション12x1 REVOLUTION OSCAR JANSEN EDITION MOTOR 12x1	12075
ORI29097	レボリューション OSCAR JANSEN エディション5x1 REVOLUTION OSCAR JANSEN EDITION MOTOR 5x1	12075
ORI29098	レボリューション OSCAR JANSEN エディション6x1 REVOLUTION OSCAR JANSEN EDITION MOTOR 6x1	12075

No. PEK76001

■Vantage 07 モディファイドモーター 6x1  
Vantage 07 Modified Motor 6x1

No. PEK76002

■Vantage 07 モディファイドモーター 7x1  
Vantage 07 Modified Motor 7x1

No. PEK76003

■Vantage 07 モディファイドモーター 8x1  
Vantage 07 Modified Motor 8x1

No. PEK76004

■Vantage 07 モディファイドモーター 9x1  
Vantage 07 Modified Motor 9x1

No. PEK76005

■Vantage 07 モディファイドモーター 9x2  
Vantage 07 Modified Motor 9x2

No. PEK76006

■Vantage 07 モディファイドモーター 10x1  
Vantage 07 Modified Motor 10x1

No. PEK76007

■Vantage 07 モディファイドモーター 10x2 D.S.  
Vantage 07 Modified Motor 10x2 D.S.

No. PEK76008

■Vantage 07 モディファイドモーター 11x1  
Vantage 07 Modified Motor 11x1

No. PEK76009

■Vantage 07 モディファイドモーター 12x1  
Vantage 07 Modified Motor 12x1

No. PEK76010

■Vantage 07 モディファイドモーター 13x1  
Vantage 07 Modified Motor 13x1

## タイヤ/インナーモールド

### Tire / Wheel / Inner Mold

- 本キットにはタイヤ、インナーモールドは含まれません。1/10ツーリングカー用のタイヤ、インナーモールドを用意してください。
- This kit does not supply tires and inner Mold. Use tires and Inner Mold for 1/10 Touring cars.

- No.92014-25B  
■Vスリックタイヤ M-25MM  
V-Slicks Tire M-25MM
- No.92014-30B  
■Vスリックタイヤ M-30MM  
V-Slicks Tire M-30MM
- No.92014-35B  
■Vスリックタイヤ M-35MM  
V-Slicks Tire M-35MM
- No.92014-40  
■Vスリックタイヤ M-40MM  
V-Slicks Tire M-40MM

- No.92906S  
■レーシングモールドインナー(S)  
Racing Mold Inner (S)
- No.92906M  
■レーシングモールドインナー(M)  
Racing Mold Inner (M)
- No.92906H  
■レーシングモールドインナー(H)  
Racing Mold Inner (H)




## ボディ

### Body

- No.612022  
■Mazda 6 ボディ 190mm  
Mazda 6 Body 190mm
- No.612022L  
■Mazda 6 ボディ 190mm (Light Weight)  
Mazda 6 Body 190mm (Light Weight)
- No.612028  
■ダッジストラトス 3.0 Carpet ボディ 190mm  
Dodge Stratus 3.0 Carpet Body 190mm
- No.612028A  
■ダッジストラトス 3.0 All-Purpose ボディ 190mm  
Dodge Stratus 3.0 All-Purpose Body 190mm

- No.612028AL  
■ダッジストラトス 3.0 All-Purpose ボディ 190mm (Light Weight)  
Dodge Stratus 3.0 All-Purpose Body 190mm (Light Weight)
- No.612030  
■Mazda Speed 6 ボディ 190mm  
Mazda Speed 6 Body 190mm



## ピニオンギヤ

### Pinion Gear

- No.W6029 ~ W6050  
■ピニオンギヤ(29T~50T)  
Pinion Gear (29T~50T)



**4 塗料と筆**  
Paint and Brush

●ボディの塗装には塗料が必要です。  
京商では、モデル用塗料、スプレーを用意していますのでご利用ください。  
For painting the body, use Kyosho paints for models!

■筆  
PAINT BRUSH



No.76001~76062  
京商スプレーカラー  
KYOSHO SPRAY COLOR




注意

スプレーカラーを使用する  
場合、缶の説明を良く  
読んでください。  
CAUTION: Before using  
spray colors, always read  
their explanations!




ミクロンラインテープ  
MICRON LINE TAPE

- No.1841 (1mm x 5m)
- 1842 (1.5mm x 5m)
- 1843 (2.5mm x 5m)
- 1859 (0.4mm x 8m)
- 1860 (0.7mm x 8m)




マスキング、細部デザイン  
用伸縮自在テープです。 Super-flexible tape for masking  
and detail designing jobs.

No.96701~96703  
D-フレックスカラーデカール  
D FLEX COLOR DECAL



伸縮自在の特殊素材で3次曲面  
にもきれいに貼れる粘着シートです。  
Self-adhesive super-flexible sheets that  
bond to polycarbonate - even when  
applied to curved surfaces.


No.1947  
マスキングカバーシート  
MASKING SHEET




マスキングテープとビニール  
シートが一体になった広範囲  
マスク用テープです。  
For safe masking jobs, use this plastic  
masking sheet featuring one self-adhesive edge.

**5 組立てに必要な工具**  
Tools required


■+ドライバー (小)  
Phillips Screwdriver ( S )



■ラジオペンチ  
Needle Nose Pliers



■ニッパー  
Wire Cutters



■カッターナイフ  
Sharp Hobby Knife



■キリ  
Awl



注意

使用する工具の取扱いには、十分に  
注意してください。  
CAUTION: Handle tools carefully!

キットに入っている工具  
TOOLS INCLUDED


■六角レンチ  
Hex Wrench




■ボールデフグリス  
(青いケース)  
Ball Differential Grease  
(Blue Cap)



■十字レンチ  
Cross Wrench




■モリブデングリス  
(白いケース)  
Molybdenum Grease  
(White Cap)



No.36219  
SPナイフエッジリーマー  
SP KNIFE EDGE REAMER

下穴加工が不要で、直接  
1mm~15mmの正確な穴  
あけができる工具です。 No need to pre-drill!  
Precise holes (1mm to  
15mm) can be drilled.



No.1829


ラウンドカッター&サンダー  
ROUND CUTTER & SANDER

ボディのカット、仕上  
げ用。 曲線部分も楽に  
作業ができます。 For trimming bodies!  
Cutting along curved lines  
never was so easy!

## プロポの準備 RADIO PREPARATION

- キットの組立てに入る前に、バッテリーを充電器の説明にしたがって充電しておきます。  
A new battery must be charged before it is used. Refer to the charger instruction manual for charging.

- プロポを下の順番にしたがってセットします。  
Set up the radio control system as indicated below.



- 始める時
  - 1 単3乾電池をセットする。(送信機)
  - 2 アンテナをのばす。(送信機)
  - 3 バッテリーをつなぐ。
  - 4 アンテナをのばす。(受信機)
  - 5 トリムレバーを中央にセットする。
  - 6 スイッチを入れる。(送信機)
  - 7 スイッチを入れる。(受信機)
  - 8 スティックを動かしてサーボが動くか確認する。

- 終わる時
  - 9 スイッチを切る。(受信機)
  - 10 スイッチを切る。(送信機)
  - 11 アンテナを縮める。(送信機)

- START
  - 1 Install batteries. (Transmitter)
  - 2 Extend the antenna. (Transmitter)
  - 3 Connect the battery.
  - 4 Extend the antenna. (Receiver)
  - 5 Center the trims.
  - 6 Switch on. (Transmitter)
  - 7 Switch on. (Receiver)
  - 8 Make sure the servos are in command.

- FINISH
  - 9 Switch off. (Receiver)
  - 10 Switch off. (Transmitter)
  - 11 Retract the antenna. (Transmitter)

## 組立て前の注意 (1) BEFORE YOU BEGIN (1)

- 1 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。  
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.

- 2 キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。  
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.




**3** 説明書の見かた  
How to read the instruction manual:

〔説明例 Example〕

説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。  
This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.

**1** フロントサスペンション  
Front Suspension

- ④ 5 x 10mm メタル Metal Bushing
- ⑤ キングピン King Pin
- ⑥ 5.8mm ピロボール (黒) Pillow Ball (Black)



小物部品の名前、原寸図、使用数。  
Key Number, Part Name, True-to-scale Diagram, Quantity Used

キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo. が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo. を参照して下さい。  
All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key no. of the part needed in the spare part list and refer to the left column to look up the corresponding order no.

**4** 説明書に使われているマーク

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

- 使用する袋詰。 Part bags used.
- ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).
- 別購入品。 Must be purchased separately!
- グリスを塗る。 Apply grease.
- 2セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified (here: twice).
- 番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.
- 注意して組立てる所。 Pay close attention here!
- 仮止め。 Tentatively tighten.
- 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.
- 瞬間接着剤で接着する。 Apply instant glue (CA glue, super glue).
- 陰部をカットする。 Cut off shaded portion.
- 原寸図。 True-to-scale diagram.
- 可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.

**5** キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。  
This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.


●ビスの種類 SCREWS

- ビス Screw
- TPビス Self-tapping (TP) Screw
- キャップビス Cap Screw
- TPサラビス TP F/H Screw
- サラビス Flat Head (F/H) Screw
- セットビス Set Screw

●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE

- 3x12mm ビス Screw
- 3mm ワッシャー・ナット Washer · Nut
- E3 Eリング E-ring
- 3x12mm サラビス F/H Screw
- 5x10mm メタル・ベアリング Metal Bushing · Bearing
- 6.8mm ピロボール Pillow Ball

**6** TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめすぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。  
Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.






ランナー付プラパーツ配置図 (1) ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS (1)





No.1

▶ 一部の部品は、使用しません。  
Shaded Parts are not used.




No.2

▶ 一部の部品は、使用しません。  
Shaded Parts are not used.



x2




x2




No.2

▶ 一部の部品は、  
使用しません。  
Shaded Parts are  
not used.




No.3



No.4


▶ 一部の部品は、使用しません。  
Shaded Parts are not used.



# 1 リヤサスアーム Rear Suspension Arm

No.2, Screw

3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw  
2



# 2 リヤサスアーム Rear Suspension Arm

No.2, No.3,  
No.4, Screw


⑦ サスブッシュ (白)  
Suspension Bushing (White)  
4

⑧ 3 x 7 x 1mm プラカラー  
Plastic Collar  
2

⑨ 3 x 7 x 2mm プラカラー  
Plastic Collar  
2

⑩ 4.8mm ボールスタッド (S)  
Ball Stud (S)  
2

4 x 8mm セットビス  
Set Screw  
2



# 3 リヤサスアーム Rear Suspension Arm

No.2, Screw


3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw  
2

⑪B サスブッシュホルダー (B)  
Suspension Bushing Holder (B)  
2

⑪D サスブッシュホルダー (D)  
Suspension Bushing Holder (D)  
2

① 向きに注意。  
Note the direction.

② 向きに注意。  
Note the direction.



使用する袋詰。  
Part bags used.


左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.

番号の順に組立てる。  
Assemble in the specified order.

# 4 ボールデフ Ball Differential


No.1

▶瞬間接着剤で接着する。  
Apply instant glue  
(CA glue, super glue).



▶バリを取る。  
Remove flashing.

▶ボールデフグリス  
(青いケース)  
Ball Differential Grease  
(Blue Cap)



▶ボールデフグリス (青いケース)  
Ball Differential Grease (Blue Cap)

15 3/32 ボール  
Ball  
○ ----- 12

22 1/16 ボール  
Ball  
○ ----- 7

25 2.6mm ナット  
Nut  
⬡ ----- 1


20 ボールデフシャフト  
Ball Differential Shaft  
┆----- 1

16 5 x 8 x 2.5mm ベアリング  
Ball Bearing  
○----- 2


21 デフスラストプレート  
Differential Thrust Plate  
○----- 2

27 10 x 15 x 4mm ベアリング  
Ball Bearing  
○----- 2


▶ペンチでつぶす。  
Compress with pliers.



▶モリブデングリス  
(白いケース)  
Molybdenum Grease  
(White Cap)




▶刻印が上向き。  
Upper side has  
Marked "C".



▶"C"を使用。  
Use "C"



▶刻印が上向き。  
Upper side has  
Marked "C".





▶"C"を使用。  
Use "C"

## ●調整方法 ADJUSTING

▶18と19をマイナスドライバーで固定し、本体を回してみる。  
回らなくなるまで20をしめ込む。回ってしまう状態のまま  
走行させると破損するので注意する。  
Secure parts 18 and 19 in place with two flat head  
screwdrivers and rotate the differential case until it becomes  
tight. Then, tighten screw 20. When running the car, the  
differential must be tight, otherwise it may be damaged.

▶次に本体を手で固定し、18を回した時19が反対方向に回転  
すれば良い。回らない時はしめ込み過ぎなので、20をゆるめる。  
Now, hold the differential case firmly and rotate part 18. If part  
19 rotates into the opposite direction to part 18, no further  
adjustment is necessary. If part 19 does not rotate, screw 20  
is too tight. In this case, gradually loosen screw 20 until part  
19 rotates.



▶調整後、26を取付ける。  
Once the adjustment is done,  
install 26 (see "exploded view").

▶走行前にもタイヤを取付け再度調整する。(30ページ参照)  
Before running, attach the tires and re-adjust accordingly. (Refer to P30)

使用する袋詰。  
Part bags used.

瞬間接着剤で接着する。  
Apply instant glue (CA glue, super glue).

グリスを塗る。  
Apply grease.


**5** リヤバルクヘッド  
Rear Bulkhead



No.2, Screw



▶ ②⑨ は前後左右共通。  
Whole ②⑨ is same for  
Front/Rear & Right/Left.



3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw



4

③⑩ 2.6 x 5mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw




2

3x8mm


3x8mm

**6** リヤバルクヘッド  
Rear Bulkhead




<ボールデフ>  
<Ball Differential>

③ ▶ 短いベルト  
①で組んだもの。  
Short Belt  
Assembled by step ①.



▶ 位置を合わせる。  
Adjust the position.

▶ ②⑧の向きに注意。  
Note the direction of ②⑧.



▶ 向きに注意。  
Note the direction.


前  
Front


使用する袋詰。  
Part bags used.

左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.


注意して組立てる所。  
Pay close attention here!

## 7 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

 No.2, No.3, Screw



3 x 8mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw


 4

⑩ 4.8mm ボールスタッド(S)  
Ball Stud (S)


 2



③③ 3 x 7 x 1mm アルミカラー (赤)  
Aluminium Collar (Red)

 4




## 8 リヤダンパーステー Rear Shock Stay

 No.2, No.3, Screw




六角レンチ (2.5mm)  
Hex Wrench (2.5mm)


③⑥ 3 x 7 x 3mm アルミカラー (赤)  
Aluminium Collar (Red)

 4


③⑦ 5.8mm 座付ボール  
Flange Ball


 2


3 x 8mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw


 6

3 x 12mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw

 2



 使用する袋詰。  
Part bags used.



 注意して組立てる所。  
Pay close attention here!



# 9 リヤサスペンション Rear Suspension

No.3, No.4



- ⑩ 4.8mm ボールスタッド (S) Ball Stud (S) ----- 2
- ④⑩ 5 x 7 x 0.3mm シム Shim ----- 2
- ④③ 2 x 7.8mm ピン Pin ----- 2
- ④⑤ 2 x 5mm キャップビス Cap Screw ----- 2
- ④⑥ 4mm フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut ----- 2
- ④① 5 x 10 x 4mm ベアリング Ball Bearing ----- 4



# 10 リヤサスペンション Rear Suspension

No.3, No.4


- ④⑦ 3 x 25mm アジャストロッド Adjust Rod ----- 2
- ④⑨ 4.8mm ボールエンド (長) Ball End (Long) ----- 2
- ④⑧ 4.8mm ボールエンド (中) Ball End (Medium) ----- 2



# 11 リヤサスペンション Rear Suspension

No.4, Screw

- ③⑩ 2.6 x 5mm ボタンヘックスビス Button Hex Screw ----- 2
- ⑤⑩ 3 x 25mm シャフト Shaft ----- 2
- ⑧ 3 x 7 x 1mm プラカラー Plastic Collar ----- 4



使用する袋詰。 Part bags used. 
 原寸図。 True-to-scale diagram. 
 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way. 
 仮止め。 Temporarily tighten.

注意して組立てる所。 Pay close attention here! 
 番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order. 
 2セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified. 
 グリスを塗る。 Apply grease.


## 12 センターバルクヘッド Center Bulkhead

 No.2, Screw


3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw



4



## 13 センターシャフト Center Shaft

 No.1, No.2, Screw

3 x 6mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw



4

56 2 x 9.8mm ピン  
Pin



2

61 4 x 8mm ベ어링  
Ball Bearing



2

59 4 x 6 x 1.7mm プラカラー  
Plastic Collar





1

60 4 x 6 x 0.2mm シム  
Shim




1







▶ 向きに注意。  
Note the direction.


▶ シャフトの穴を合わせる。  
Adjust with the hole of shaft.



▶ シャフトの穴を合わせる。  
Adjust with the hole  
of shaft.




 使用する袋詰。  
Part bags used.

 番号の順に組立てる。  
Assemble in the specified order.


# 14 センターバルク Center Bulkhead

▶ 短いベルト  
⑥ で組んだもの。  
Short Belt  
Assembled by step ⑥.

No.2



⑥② ▶ 長いベルト  
Long Belt



# 15 センターバルク Center Bulkhead

No.2, Screw



③① 2.6 x 5mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw

4

3 x 6mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw


4


▶ 向きに注意。  
Note the direction.



使用する袋詰。  
Part bags used.

# 16 フロントサスペンション Front Suspension


 No.2, Screw




3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw  
2




# 17 フロントサスペンション Front Suspension

 No.3, No.4


- ⑩ 4.8mm ボールスタッド (S)  
Ball Stud (S) ..... 2
- ⑦ サスブッシュ (白)  
Suspension Bushing (White)  
..... 4
- ⑧ 3 x 7 x 1mm プラカラー  
Plastic Collar ..... 6
- 4 x 8mm セットビス  
Set Screw ..... 2



# 18 フロントサスペンション Front Suspension

 No.2, Screw

- 3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw  
2
- ⑪A サスブッシュホルダー (A)  
Suspension Bushing Holder (A)  
..... 4




 使用する袋詰。  
Part bags used.  左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.  番号の順に組立てる。  
Assemble in the specified order.

# 19 フロントバルクヘッド Front Bulkhead



No.2, Screw



- 3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw ..... 4
- 30 2.6 x 5mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw ..... 2





# 20 フロントワンウェイ Front One-way



No.1, No.2, Screw

- 2 x 4mm ビス  
Screw ..... 4
- 27 10 x 15mm ベアリング  
Ball Bearing ..... 2
- 73 6mm スポンジ  
Sponge ..... 2
- 69 13 x 15 x 13mm アルミカラー(赤)  
Aluminium Collar (Red) ..... 1



▶ 向きに注意。  
Note the direction.

▶ 向きに注意。刻印が有る側。  
Note the direction. Marked side.

▶ 刻印が上向き。  
Upper side has  
Marked "C".  
"C"を使用。  
Use "C"

※フロントをリジッドにする場合は、30ページを参考にしてください。  
\*For Front Rigid Axle, refer to P30 on the manual.


使用する袋詰。  
Part bags used.

瞬間接着剤で接着する。  
Apply instant glue (CA glue, super glue).

左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.


## 21 フロントバルクヘッド Front Bulkhead

< フロントワンウェイ >  
< Front One-way >




62 ▶ 長いベルト  
14で組んだもの。  
Long Belt  
Assembled by step 14 .

▶ 向きに注意。  
Note the direction.



前  
Front



▶ 位置を合わせる。  
Adjust the position.


▶ 28の向きに注意。  
Note the direction of 28.




## 22 フロントバルクヘッド Front Bulkhead



No.2, No.3, Screw



- 3 x 8mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw  
----- 4
- 10 4.8mm ボールスタッド(S)  
Ball Stud (S)  
----- 2
- 33 3 x 7 x 1mm アルミカラー(赤)  
Aluminium Collar (Red)  
----- 4





使用する袋詰。  
Part bags used.





注意して組立てる所。  
Pay close attention here!



LR 左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.

## 23 フロントダンパーステー Front Shock Stay


 No.3, Screw






- |   |  |
|---|--|
|  36 3 x 7 x 3mm アルミカラー (赤)<br>Aluminium Collar (Red) ----- 4 |  3 x 8mm ボタンヘックスビス<br>Button Hex Screw ----- 4  |
|  37 5.8mm 座付ボール<br>Flange Ball ----- 2                       |  3 x 12mm ボタンヘックスビス<br>Button Hex Screw ----- 2 |







## 24 ステアリングワイパー Steering Wiper

 No.3, Screw


- |   |
|---|
|  3 x 8mm サラヘックスビス<br>F/H Hex Screw ----- 2 |
|  3 x 6mm セットビス<br>Set Screw ----- 1        |
|  37 5.8mm 座付ボール<br>Flange Ball ----- 3     |

▶ 好みに応じてステアリング特性を  
変えることができます。  
Can adjust the steering  
characteristic you prefer.



 使用する袋詰。  
Part bags used.

 ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement).

 注意して組立てる所。  
Pay close attention here!



## 25 ステアリングワイパー Steering Wiper


No.3

⑧1 5 x 8 x 2.5mm プラメタル  
Plastic Metal



2

⑧2 5 x 7 x 1.5mm プラカラー  
Plastic Collar




1

⑧0 5 x 7 x 10mm プラカラー  
Plastic Collar




1

⑦7 5 x 28mm アルミポスト  
Aluminium Post



1



▶好みに応じてステアリング特性を  
変えることができます。  
Can adjust the steering  
characteristic you prefer.



前  
Front



クイック  
Quick



▶使用する。  
Use this.




マイルド  
Mild



## 26 フロントアッパーデッキ Front Upper Deck

No.2, No.3, Screw




▶向きに注意。  
Note the direction.



▶79を使用する時は、25で  
取付けた向きに合わせる。  
In case of using 79, adjust the  
position depending on assembled  
position of 79 by step 25.

3 x 6mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw



5

3 x 12mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw




1

⑧5 3 x 5 x 0.2mm シム  
Shim



1

⑧7 3mm ナイロンナット  
Nylon Nut




1

⑧6 3 x 6 x 2.5mm フランジベアリング  
Flanged Ball Bearing



2




使用する袋詰。  
Part bags used.


注意して組立てる所。  
Pay close attention here!

## 27 フロントサスペンション Front Suspension

No.3, No.4,  
Screw




- ⑨1 5 x 9 x 3mm ベ어링  
Ball Bearing ----- 2
- ④1 5 x 10 x 4mm ベ어링  
Ball Bearing ----- 2
- ④6 4mm フランジ付ナイロンナット  
Flanged Nylon Nut ----- 2
- ④0 5 x 7 x 0.3mm シム  
Shim ----- 2
- ④5 2 x 5mm キャップビス  
Cap Screw ----- 2
- 3 x 8mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw ----- 2
- 3 x 6mm セットビス  
Set Screw ----- 2
- ③7 5.8mm 座付ボール  
Flange Ball ----- 2
- ④3 2 x 7.8mm ピン  
Pin ----- 2



## 28 フロントサスペンション Front Suspension

No.4, Screw

- ③0 2.6 x 5mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw ----- 2
- ⑤0 3 x 25mm シャフト  
Shaft ----- 2



使用する袋詰。  
Part bags used.

原寸図。  
True-to-scale diagram.

左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.

仮止め。  
Temporarily tighten.

注意して組立てる所。  
Pay close attention here!


番号の順に組立てる。  
Assemble in the specified order.

ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement).

グリスを塗る。  
Apply grease.


## 29 フロントサスペンション Front Suspension

No.3,  
No.4




▶ 段のある方が逆ネジ。  
The side with the step  
is a reverse screw.


97 5.8mm ボールエンド  
Ball End




49 4.8mm ボールエンド(長)  
Ball End (Long)




48 4.8mm ボールエンド(中)  
Ball End (Medium)



47 3 x 25mm アジャストロッド  
Adjust Rod




96 3 x 40mm アジャストロッド  
Adjust Rod



### ● ステアリングタイロッド Steering Tie Rod

< 左側用 >  
< Left >




約26.7mm  
approx. 26.7mm

x2


### ● フロントアッパーロッド Front Upper Rod

< 右側用 >  
< Right >



約14.8mm  
approx. 14.8mm

< 左側用 >  
< Left >



約14.8mm  
approx. 14.8mm

## 30 フロントサスペンション Front Suspension


▶ 段のある方。  
Projection.  
Note direction.

▶ 段のある方。  
Projection.  
Note direction.

< 右側用 >  
< Right >

▶ 段のある方。  
Projection.  
Note direction.

< 左側用 >  
< Left >



使用する袋詰。  
Part bags used.

原寸図。  
True-to-scale diagram.

左右同じように組立てる。  
Assemble left and right  
sides the same way.

2セット組立てる(例)。  
Assemble as many times  
as specified.


注意して組立てる所。  
Pay close attention here!

# 31 リヤスタビライザー Rear Stabilizer

No.2, No.4, Screw




▶面一にする。  
Align 98 and 100 so that the tip is completely flat.



- 102 3 x 3mm セットビス (緩み止め付) Self-locking Set Screw 2
- 3 x 3mm セットビス Set Screw 4
- 99 2mm ストッパー Stopper 2
- 100 4.8mm スタビボール Stabilizer Ball 2
- 3 x 6mm ボタンヘックスビス Button Hex Screw 2

▶99 をこの幅に合わせる。  
Match 99 with this width.




# 32 フロントスタビライザー Front Stabilizer

No.2, No.4, Screw




▶面一にする。  
Align 100 and 104 so that the tip is completely flat.



- 102 3 x 3mm セットビス (緩み止め付) Self-locking Set Screw 2
- 3 x 3mm セットビス Set Screw 4
- 99 2mm ストッパー Stopper 2
- 100 4.8mm スタビボール Stabilizer Ball 2
- 3 x 6mm ボタンヘックスビス Button Hex Screw 2

▶99 をこの幅に合わせる。  
Match 99 with this width.




- 使用する袋詰。 Part bags used.
- 可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
- 番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.
- 仮止め。 Temporarily tighten.
- 注意して組立てる所。 Pay close attention here!

### 33 ダンパー Shock Absorber




- 109 X-Oリング X O-ring
- 107 Oリング(中) O-ring (M)

105 キャップ締め用工具。 Tool.




▶ オイルを少し付ける。 Put a little oil.





▶ オイルを少し付ける。 Put a little oil.

x4

### 34 ダンパー Shock Absorber



- 106 4.8mm ボールエンド(短) Ball End (Short)
- 113 ダンパーピストン(2C) Shock Piston (2C)
- 114 E2.5 Eリング E-ring



▶ オイルを少し付ける。 Put a little oil.


x4

1:1



### 35 ダンパー Shock Absorber



- 1 ピストンを下げ、オイルを図の位置まで入れる。 Pull down the piston and slowly fill in oil.
- 2 上下させ、気泡をとる。 Move the piston up and down to get rid of air bubbles.
- 3 もう一度図の位置までオイルを足す。 Add oil one more time up to the brim.



- 118 ダンパースポンジ Shock Sponge




▶ あふれたオイルをふきとる。 Wipe away excess oil.

x4

### 36 ダンパー Shock Absorber




- フロント用(青) 121 for Front (Blue)
- リヤ用(赤) 122 for Rear (Red)




▶ スプリング調整用。 For adjusting the spring tension.

車高の前後が水平になるように、走行しながら 123 を調節する。 Adjust 123 while model is running so the front and rear are same height.

本説明書は車高が5mmの時を想定しての設定値です。 This manual is based on the car setting with the ground clearance of 5mm.



▶ オイルを付ける。 Put an oil.



▶ スプリングを縮めて 125 を入れる。 Compress the spring and install 125.

- 124 Oリング O-ring

x4


x4

使用する袋詰。 Part bags used.

x4 4セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified.

1:1 原寸図。 True-to-scale diagram.


**37** フロントダンパー  
Front Shock Absorber



フロントダンパー  
Front Shock




**38** リヤダンパー  
Rear Shock Absorber




リヤダンパー  
Rear Shock





 左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.





# 39 モーター Motor


 No.2, Screw

▶ 紙1枚分のすき間をつくって固定する。  
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears.




- 3 x 8mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw ..... 2
- 
- 126 オリング  
O-ring ..... 2
- 



# 40 ステアリングサーボ Steering Servo

 No.2, No.3, Screw






▶ カットする。  
Cut off.




< 完成図 >  
< Completed >



薄い  
Narrow  
▶ 薄い方を使用する。  
Use the Narrow piece.


- 3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw ..... 2
- 
- 3 x 8mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw ..... 5
- 
- 3 x 6mm セットビス  
Set Screw ..... 1
- 
- 37 5.8mm 座付ボール  
Flange Ball ..... 1
- 
- 87 3mm ナイロンナット  
Nylon Nut ..... 1
- 

F.....フタバ用  
for FUTABA  
S.....サンワ / KO / JR用  
for SANWA / KO / JR  
H.....ハイテック用  
for HITEC

 使用する袋詰。  
Part bags used.

 別購入品。  
Must be purchased separately!

 ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement).


 をカットする。  
Cut off shaded portion.





# 41 ステアリングサーボ Steering Servo

 No.4, Screw

3 x 20mm セットビス  
Set Screw




⑨7 5.8mm ボールエンド  
Ball End




**1:1**

サーボにより調整します。  
Adjustment depends on servo.



# 42 プロポ Radio


 INSTRUCTION MANUAL,  
Screw



アンテナ  
Antenna

アンテナパイプ (131)  
Antenna Pipe


(130)



受信機  
Receiver

プロポの説明書を参考に、コネクタを接続する。  
Connect as per radio instruction manual.

アンプ  
Electronic Speed Controller




両面テープ (133)  
Double-sided Tape


両面テープ (133)  
Double-sided Tape


3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw




 使用する袋詰。  
Part bags used.


 別購入品。  
Must be purchased  
separately!


 原寸図。  
True-to-scale diagram.

 注意して組立てる所。  
Pay close attention here!


 をカットする。  
Cut off shaded portion.


**43** バンパー  
Bumper


 No.2, Screw




**44** バンパー  
Bumper

 No.2, Screw




 使用する袋詰。  
Part bags used.

**45** タイヤ  
Tire



**46** シャシー  
Chassis



**X** 別購入品。  
Must be purchased separately!


**LR** 左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.

**■** をカットする。  
Cut off shaded portion.

## 47 ボディマウント Body Mounting




No.2, Screw



140 フックピン  
Hook Pin



## 48 バッテリー Battery



### < 注意事項 >

### < Precautions >

安全にRCカーを走行させるために下記のことに注意してください。


1. 被覆の破れたバッテリーは使用しないでください。ショートの原因となります。
2. センターバルク部分にバッテリー端子を接触させないでください。ショートの原因となります。
3. 配線コードがベルトに接触しないようにしてください。コードの被覆が破れショートの原因となります。

1. Make sure that the battery is in good condition. Any tear or wear on the outside packing/ covering may lead to short circuit.
2. Make sure that the battery terminal does not contact the center bulk. It may cause a short circuit.
3. Make sure that the belt does not contact the wires/cords. The cover or coating of the wire may tear exposing the wire which may cause a short circuit.

使用する袋詰。  
Part bags used.

別購入品。  
Must be purchased separately!

ボールデフの調整の方法  
Adjustment of the ball differential





次のような時、場所では走らせない。思わぬ事故の原因になります。

WARNING: Do NOT operate the model in the following places and situations:  
(Non-observance may lead to accidents!)

●周囲に人がいなくて、広い安全な場所で！


1. 自動車道路では走らせない。
2. 近くに小さな子供がいたり、人の多い場所では走らせない。
3. 民家の近くや公園などでは走らせない。
4. 室内やせまいところでは走らせない。

※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。

Operate the model in spacious areas with no people around! Do NOT operate it:

1. on roads!
2. in places where children and many people gather!
3. in residential districts and parks!
4. indoors and in limited space!

\* Non-observance may account for personal injury and property damage!



●プロポ関係の電池残量は常にチェックする。

電池が減ってくると電波の送・受信が弱くコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。

Always check the dry batteries in the radio!

When the dry batteries get weaker, transmission and reception of the radio decrease. You may lose control of your model when operating it under such condition. This may lead to accidents!

●近くで無線操縦模型を楽しんでいる人がいる。

同じバンドでの同時走行はできません。電波が混信してコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。

Keep in mind that people around you may also operate a radio control model!

NEVER share the same frequency with somebody else at the same time! Signals will be mixed and you will lose control of your model. This may lead to accidents!



●車の動きがおかしい??とき。

すぐに走行を中止しておかしい原因を調べる、原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。

When the model is behaving strangely . . .!

Immediately stop the model and check the reason. As long as the problem is not cleared, do NOT operate it! This may lead to further trouble and unforeseen accidents!



事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。


WARNING: in order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

●回転している部分に、指や物などを入れない。

高速回転しているのでケガの原因になります。

Do NOT put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

Rotating / moving at high speed, you may be seriously injured!




●走行直後は、モーター、バッテリー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらない。

ヤケドの原因になります。

After operation, the electric motor and battery are hot!

You may burn yourself seriously touching them!



●バッテリーを充電する時は、バッテリーおよび充電器の説明書をよく読んで正しく行なう。

充電中は、バッテリー、充電器が発熱する。

燃えやすい物の上での充電は、火災等の原因になります。

Before charging, please carefully read the explanations of the battery and charger unit! While charging, the battery and charger unit get hot!

NEVER charge on top of or near easily inflammable material as this will result in fires!

●バッテリーをショートさせない。

1. 分解、改造は絶対にしない。
2. コードが、回転部分に接触しないようにする。

NEVER short out batteries!

1. Do NOT disassemble or modify batteries!
2. Ensure the cords do NOT trail into rotating and moving parts!

●バッテリーには、有害重金属が使用されている。

火中に投げ入れると、破裂等の原因になります。

Batteries use heavy metals that are noxious to health!

NEVER throw them into fires as they will explode!


●不要になったバッテリーは、捨てずに販売店に返却する。

ALWAYS return disused batteries to the shop!


Do NOT dispose of them into the usual waste stream!

## 走行手順 / PROPER OPERATING PROCEDURES


- 1** 走行用のバッテリーを充電。  
Fully charge the battery.




- 2** 送信機の電池をチェック。  
Check the transmitter batteries.




- 3** スロットルのスティックがニュートラルであることを確認。  
Make sure the throttle control is in neutral.




- 4** 走行用バッテリーのコネクターをつなぐ。  
Connect the battery.




- 5** 送信機のアンテナをのばす。  
Extend the transmitter antenna.




- 6** 送信機のスイッチを入れる。  
Switch on the transmitter.




- 7** 受信機のスイッチを入れる。  
Switch on the receiver.



- 8** ステアリングがプロポのスティックの動きとあっているか確認。  
Make sure the model steers according to your transmitter inputs.




- 9** スロットル(アンプ)がプロポのスティックの動きとあっているか確認。  
Make sure the speed (electric speed controller) changes according to your transmitter inputs.




- 10** 走行場所が安全であることを確認。  
Make sure the running area is safe.

## 走行が終わったら / AFTER FINISHING RUNNING


- 1** 手もとに車を回収する。  
After finishing running, collect your car.  
Do not leave on the racing car.



- 2** 受信機のスイッチを切る。  
Switch off the receiver.




- 3** 送信機のスイッチを切る。  
Switch off the transmitter.



- 4** 走行用バッテリーのコネクターをはずす。  
Disconnect the battery.



- 5** 車の汚れをきれいにとる。  
Remove dirt from the chassis.



走行させない時は、必ず電源スイッチを『OFF』にし、安全のため必ずバッテリーのコネクターを抜き、本体より外しておく。  
**CHECK** ※発熱、発火の原因になります。

**When NOT using the model, always switch off the receiver and transmitter! Furthermore, disconnect the battery and remove it from the model!**

†This may lead to overheat and fires!



## 故障？と思う前に

症 状	原 因	対 策
サーボが動かない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>送、受信機のスイッチがはいっていない。</li> <li>送信機の電池がない。</li> <li>配線をまちがえている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>送、受信機のスイッチを入れる。</li> <li>新しいものに交換する。</li> <li>プロポの説明書をよく読んでコネクタを接続する。</li> </ul>
モーターがまわらない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>走行用バッテリーの容量不足。</li> <li>配線をまちがえている。</li> <li>コネクタの接触不良。</li> <li>モーターの故障。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>走行用バッテリーを充電する。</li> <li>説明書をよく読んで配線する。</li> <li>コネクタのはめこみをきつにする。</li> <li>モーターを交換する。</li> </ul>
モーターはまわるが走らない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>ピニオンギヤがついていない。</li> <li>または、ビスがゆるんでいる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ピニオンギヤを止めているビスをしめる。</li> </ul>
スピードがおそい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>走行用バッテリーの容量不足。</li> <li>アンプの調整不良。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>走行用バッテリーを充電する。</li> <li>プロポのトリムで調整する。 このとき、Hiに入らないようならアンプの説明書を読んで、もう一度調整する。</li> </ul>
タイヤを手でまわすと重い またはまわらない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>回転部分にゴミや砂がつまっている。</li> <li>ギヤのバックラッシュがきつい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ゴミや砂を取り除きグリスを塗っておく。</li> <li>モーターの取付けビスをゆるめてもう一度調整する。</li> </ul>
スロットルスティックを はなしても車がとまらない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>アンプの調整不良。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>プロポのトリムで調整する。 このとき、Hiに入らないようならアンプの説明書を読んで、もう一度調整する。</li> </ul>

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	TO SOLVE
Steering control servo does not operate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transmitter and/or receiver is not switched on.</li> <li>Transmitter batteries are weak.</li> <li>Improper radio installation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Switch on.</li> <li>Replace with new batteries.</li> <li>Correct as per radio instruction manual.</li> </ul>
Motor does not run.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Battery capacity is insufficient.</li> <li>Improper radio installation.</li> <li>Loose connectors.</li> <li>Motor trouble.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recharge battery.</li> <li>Correct as per instruction manual.</li> <li>Make connectors tighter with flat head screwdriver.</li> <li>Replace with a new motor.</li> </ul>
Motor runs but car does not run.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pinion gear is not installed.</li> <li>Or, screw is loose.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tighten screw that holds pinion gear.</li> </ul>
Not enough speed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Battery capacity is insufficient.</li> <li>Electronic speed controller is not properly adjusted.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recharge battery.</li> <li>Adjust throttle trim (transmitter). Should electronic speed controller not shift into high, readjust it as per instruction manual.</li> </ul>
Wheels hardly rotate/do not rotate at all.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirt entered rotating parts on wheels.</li> <li>Backlash is too tight.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean and regrease.</li> <li>Readjust as per instruction manual.</li> </ul>
Even when releasing throttle, car does not run.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electronic speed controller is not properly adjusted.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust throttle trim (transmitter). Should electronic speed controller not shift into high, readjust it as per instruction manual.</li> </ul>



# スペアパーツ(1) SPARE PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Quantity	★定価(税込)	★発送手数料
BRG001	ベアリング5x10mm Ball Bearing 5x10mm	④① x 4	1050	210 一律
BRG002	ベアリング5x8mm Ball Bearing 5x8mm	①⑥ x 4	1050	(税込)
BRG003	ベアリング4x8mm Ball Bearing 4x8mm	⑥① x 4	1050	
BRG014	ベアリング10x15mm Ball Bearing 10x15mm	②⑦ x 2	1260	
BRG028	ベアリング5x9mm Ball Bearing 5x9mm	⑨① x 2	1050	
BRG100	デフスラストベアリング Differential Thrust Bearing	②① x 2 ②② x 8	420	
FM364R	ダンパーアジャストナット(レッド) Shock Adjustable Nut (Red)	⑫③ ⑫④ x 2	525	
LA43	ボールエンドφ5.8 Ball End φ5.8	⑨⑦ x 12	315	
LA211B	ドライブジョイントセット Drive Joint Set	⑦⑦ x 1	420	
LA221	サーボセイバー Servo Saver	⑫⑨ x 1	315	
LA223	ワンウェイシャフト Oneway Shaft	⑦② ⑦③ x 1	420	
LA224	ワンウェイユニット Oneway Unit	⑦① x 1	1050	
LA228	サスシャフト(25) Suspension Shaft (25)	⑤⑦ x 2	420	
LA230	サスシャフト(44) Suspension Shaft (44)	⑥ x 2	420	
LA231-02	ホイールシャフトセット (ユニバーサル用 / ZX-5 / TF-5) Wheel Shaft Set (for Universal / ZX-5 / TF-5)	⑩② ⑩④ ⑩③ ⑩④ x 1 3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 1	1260	
LA236-10B	スタビバー(φ1.0) (ZX-5,TF-5) Stabilizer Bar (1.0) (ZX-5,TF-5)	オプションパーツ Optional Parts	315	
LA236-11B	スタビバー(φ1.1) (ZX-5,TF-5) Stabilizer Bar (1.1) (ZX-5,TF-5)	オプションパーツ Optional Parts	420	
LA236-12B	スタビバー(φ1.2) (ZX-5,TF-5) Stabilizer Bar (1.2) (ZX-5,TF-5)	⑨⑧ x 1	315	
LA236-13B	スタビバー(φ1.3) (ZX-5,TF-5) Stabilizer Bar (1.3) (ZX-5,TF-5)	オプションパーツ Optional Parts	420	
LA236-14B	スタビバー(φ1.4) (ZX-5,TF-5) Stabilizer Bar (1.4) (ZX-5,TF-5)	⑩④ x 1	315	
LA236-15B	スタビバー(φ1.5) (ZX-5,TF-5) Stabilizer Bar (1.5) (ZX-5,TF-5)	オプションパーツ Optional Parts	315	
LA236-16B	スタビバー(φ1.6) (ZX-5,TF-5) Stabilizer Bar (1.6) (ZX-5,TF-5)	オプションパーツ Optional Parts	315	
LAW30R	クランプホイールハブ(45) 赤 Clamp Wheel Hub (45) Red	④③ ④④ x 2 ④⑤ 2x5mmキャップビス 2x5mm Cap Screw x 2	1050	
LAW32	SPサスブッシュ SP Suspension Bush	⑦ x 8	525	
ORG03X	X-Oリング X-O-ring	⑩⑨ x 8	630	
OTW12	アジャストロッド(3x40mm) Adjustable Turn Buckle (3x40mm)	⑨⑥ x 2	315	
TF006-4	ナックル&ハブキャリア(4°) Knuckle & Hub Carrier (4°)	⑧⑨ ⑨⑦ ⑨② ⑨③ x 1	735	
TF007	ユニバーサルスイングシャフト (43-7075) TF-5 Universal Swing Shaft (43-7075) TF-5	⑧⑧ x 2 ⑭② ⑭③ ⑭④ ⑭⑤ x 2 組立て済 Assembled	3990	
TF007-01	スイングシャフト (ユニバーサル用 / 43mm-7075) TF-5 Swing Shaft (for Universal / 43mm-7075) TF-5	⑭⑤ x 1	735	
TF007-02	ホイールシャフトセット (ユニバーサル用 / 950BB) TF-5 Wheel Shaft Set (for Universal / 950BB) TF-5	⑭② ⑭③ ⑭④ x 1 3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 1	1260	
TF008	4.8mmキングピンボール(SS) 4.8mm King Pin Ball (SS)	⑨④ ⑨⑤ x 2 3x8mmキャップビス 3x8mm Cap Screw x 2	420	
TF009-0	リヤハブ (オフセット1.2:カーボンポジット) 0° Rear Hub (Offset 1.2: Carbon Posit) 0°	⑧ ⑨ x 1 ④② x 2	630	
TF010	ユニバーサルスイングシャフト (40-7075) TF-5 Universal Swing Shaft (40-7075) TF-5	③⑧ x 2 ⑭① ⑭② ⑭③ ⑭④ x 2 組立て済 Assembled	3990	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Quantity	★定価(税込)	★発送手数料
TF010-01	スイングシャフト (ユニバーサル用 / 40mm-7075) TF-5 Swing Shaft (for Universal / 40mm-7075) TF-5	⑭① x 1	735	210 一律
TF011	バンパーセット Bumper Set	⑬⑩ ⑬④ ⑬⑥ x 1 ⑬⑤ ⑬⑦ x 2 ⑩③ ⑩④ x 4	525	
TF012	ウレタンバンパー Urethane Bumper	⑬⑤ x 1	315	
TF013	スラストデフリング Thrust Differential Ring	⑰ x 2	525	
TF015-106	スパークギヤ(64P-106T) Spur Gear (64P-106T)	⑤④ x 1	315	
TF018	アルミサスホルダー Aluminum Suspension Holder	② x 1 ⑪-A ~ ⑪-F x 2	1680	
TF018-01	ブッシュホルダーセット Bushing Holder Set	⑪-A ~ ⑪-F x 2	315	
TF106	バルクヘッド Bulkhead	②⑨ x 1	3360	
TF107	センターバルクヘッドL Center Bulkhead L	⑤② x 1	3675	
TF109	リジッドセンタープリーホルダー Rigid Center Pulley Holder	⑤⑧ x 1	420	
TF110	ステアリングポスト Steering Post	⑦⑦ x 1	210	
TF111	センターシャフト Center Shaft	⑤⑤ x 1 ⑤⑥ x 2	420	
TF112	ワンウェイプリー Oneway Pulley	⑭④ ⑭⑤ ⑭⑥ ⑭⑦ ⑭⑧ x 1	315	
TF113	デフプリー Differential Pulley	⑬③ ⑬④ ⑬⑤ ⑬⑥ ⑬⑦ x 1	315	
TF114	バルクトップ&スパークギヤホルダーセット Bulk Top & Spur Gear Holder Set	⑥⑧ x 1 ⑭⑦ x 2	315	
TF115	ベアリングホルダーセット Ball Bearing Holder Set	④① ④② ④③ ④④ ④⑤ x 1 ②⑧ x 2	315	
TF117	ツールセット Tool Set		420	
TF118	ドライブベルト447 Drive Belt 447	⑥② x 1	525	
TF119	ドライブベルト222 Drive Belt 222	③ x 1	420	
TF120	ボールデフスクリューセット Ball Differential Screw Set	②⑩ x 1 ②⑤ x 2	630	
TF121	ワンウェイアルミカラー Oneway Aluminum Collar	⑥⑨ x 1	210	
TF122	スタビボール&ストッパー Stabilizer Ball & Stopper	⑨⑨ ⑩⑩ x 4 3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 8	735	
TF124	メインシャーシ(t2.0 / TF-5 STALLION SHIN) Main Chassis (t2.0 / TF-5 STALLION SHIN)	① x 1	8400	
TF125	フロントアッパーデッキ(t2.0 / TF-5 STALLION SHIN) Front Upper Plate (t2.0 / TF-5 STALLION SHIN)	⑧③ x 1	1575	
TF126	リアアッパーデッキ(t2.0 / TF-5 STALLION SHIN) Rear Upper Plate (t2.0 / TF-5 STALLION SHIN)	⑥⑤ x 1	945	
TF127	フロントダンパーステー(t3.5 / TF-5 STALLION SHIN) Front Shock Stay (t3.5 / TF-5 STALLION SHIN)	⑦④ x 1 ③⑥ x 4	1470	
TF128	リアダンパーステー(t3.5 / TF-5 STALLION SHIN) Rear Shock Stay (t3.5 / TF-5 STALLION SHIN)	③④ x 1 ③⑥ x 4	1680	
TF129	STサーボマウントプレート(t2.0 / TF-5 STALLION SHIN) ST Servo Mount Plate (t2.0 / TF-5 STALLION SHIN)	⑫⑧ x 1	840	
TF130	アルミセンターバルク(R / TF-5 STALLION SHIN) Aluminum Center Bulkhead (R / TF-5 STALLION SHIN)	⑤① x 1	8400	
TF131	アルミリヤサスホルダー-(t3 / TF-5 STALLION SHIN) Aluminum Rear Suspension Holder (t3 / TF-5 STALLION SHIN)	⑫ ⑪-A ~ ⑪-F x 1	1890	
TF132	ステアリングクランク(ショート / TF-5 STALLION SHIN) Steering Crank (Short / TF-5 STALLION SHIN)	⑤⑨ ⑦⑤ ⑦⑧ x 1 ⑧① x 4 ⑦⑨ ⑧⑦ ⑧② x 1 ⑦⑥-A ⑦⑥-B ⑦⑥-C x 1	315	
TF133	サスアーム(F & R / ショート / TF-5 STALLION SHIN) Suspension Arm (F & R / Short / TF-5 STALLION SHIN)	⑤ ⑥⑥ x 1 ⑧ x 4	420	
TFD102	デカール(TF-5 STALLION SHIN) Decal (TF-5 STALLION SHIN)	x 1	630	
TFW001	アルミデフシャフトセット Aluminum Differential Shaft Set	⑰⑧ ⑰⑨ x 1 ③⑨ x 4	2520	
TFW102	アルミアッパーバルクセット Aluminum Upper Bulkhead Set	③① ③② x 1	3990	
TFW105	ベルトテンショナー Belt Tensionner	⑧④ ⑧⑤ ⑧⑦ x 1 ⑧⑥ x 2	1260	
TFW107	アルミセンターベアリングホルダー Aluminum Center Ball Bearing Holder	⑥③ ⑥④ x 1	2100	
TFW109	アルミスパークギヤホルダー Aluminum Spur Gear Holder	⑤③ x 1	1155	

## スペアパーツ (2) SPARE PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
TFW110	アルミスタビホルダー Aluminum Stabilizer Holder	⑩ x 1	1995	210 一律 (税込)
UM112	4.8mmボールエンド 4.8mm Ball End	④⑧ ④⑨ ①⑤ x 6	315	
UM120	3/32ボール 3/32 Ball	⑮ x 12	315	
UM124	テンションスプリング Tension Spring	⑳ x 1	315	
UM129	4.8mmボールスタッド (S) 4.8mm Ball Stud (S)	⑩ x 4	420	
VS105	アジャストロッド (3x25mm) Adjustable Turn Buckle (3x25mm)	④⑦ x 2	420	
VZW010-1	Oリング・シャフトセット O-ring・Shaft Set	④③ x 2	210	
W0145R	3x7x1mmアルミカラー 3x7x1mm Aluminum Collar	③③ x 8	525	
W0158HEX	HEX5.8mm 座付ハードボール (3mm穴) HEX 5.8mm Flanged Hard Ball (w/3mm hole)	③⑦ x 4	525	
W5181-03	ダンパーピストン Shock Piston	①③ x 2	210	
W5181-04	ダンパーシール (S) Shock Seal (S)	⑩⑦ x 4	263	
W5189	トリプルキャップ スレッドショック (19) Triple Cap Thread Shock (19)	⑩⑥ ⑩⑦ ⑩⑧ ⑩⑩ ⑩⑪ ⑩⑫ ⑩⑬ ①⑧ ①⑨ ①⑫ ①⑬ ①⑭ ①⑮ x 2 ⑩⑥ x 1 ①⑩ Eリング (E2.5) x 5	3990	
W5189-01	ショックキャップ (赤) Shock Cap (Red)	①⑫ x 2	525	
W5189-02	ショックトップ&スプリングシートセット Shock Top & Spring Sheet Set	①⑨ ①⑮ x 4	315	
W5189-03	シールカートリッジ Lower Shock Cartridge	⑩⑥ x 1 ⑩⑥ ①① x 2	735	
W5189-04	カートリッジブッシュ Cartridge Bushing	①⑩ x 2	210	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
W5189-05	ダイヤフラム (黒) Pressure Rubber (Black)	①⑦ x 4	210	210 一律 (税込)
W5189-06	プレッシャーフォーム Pressure Foam	①⑧ x 4	315	
W5189-07	テフロンスレッドショックケース (19) Teflon Thread Shock Case (19)	⑩⑧ x 1	945	
W5189-09	ショックシャフト (28) Shock Shaft (28)	①④ x 2	525	
W5189-30	スプリング (25) #30 赤 Spring (25) #30 Red	①⑫ x 2	420	
W5189-32	スプリング (25) #32 黄 Spring (25) #32 Yellow	オプションパーツ Optional Parts	420	
W5189-34	スプリング (25) #34 青 Spring (25) #34 Blue	①⑭ x 2	420	
1369	2.6x5mmボタンヘックスビス 2.6x5mm Button Hex Screw	③⑩ x 10	420	
1708	カラーアンテナ (黒キャップ付) Color Antenna (Black Cap)	①③① ①③② x 4	525	
92017-4W	ホイール (ディッシュ24) 白 Wheel (Dish 24) White	①③⑥ x 4	525	
92638	スナップピン Snap Pin	①④④ x 10	210	
96441B	スポンジテープ (1x100x150) Double Sided Sponge Tape (1x100x150)	①③③	473	
96506	ボールデフグリス Ball Differential Grease	x 1	840	
96641	シムセット (3x5mm) 3x5mm Shim Set	③⑤ x 10 0.1mm x10 0.3mm x10	473	
96642	シムセット (4x6mm) 4x6mm Shim Set	⑥⑥ x 10 0.1mm x10 0.2mm x10	473	
96643	シムセット (5x7mm) 5x7mm Shim Set	④④ x 10 0.1mm x10 0.2mm x10	473	
96647	シムセット (10x12mm) 10x12mm Shim Set	x 4	315	

## オプションパーツ OPTIONAL PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
TFW101	センターワンウェイ Center Oneway		1575	210 一律 (税込)
TFW103	ローフリクションベルト 447 Low Friction Belt 447	⑥②と交換 instead of ⑥②.	630	
TFW104	ローフリクションベルト 222 Low Friction Belt 222	③と交換 instead of ③.	525	
TFW106	アルミリアアッパーデッキ Aluminum Rear Upper Deck	⑥⑤と交換 instead of ⑥⑤.	2205	
TFW108	アルミスプールシャフト Aluminum Spool Shaft		3150	
UMW123	タンガステンカーバイトボール (3/32インチサイズ) Tungsten Carbide Ball (3/32 Inch Size)	⑮と交換 instead of ⑮.	1890	
W0159	フッ素コーティングスタッドボールS Fluorine Coating 4.8mm Ball Stud S	10個入り ⑩と交換 10pcs instead of ⑩.	1890	
W6029	ピニオンギヤ (29T) Pinion Gear (29T)		630	
W6030	ピニオンギヤ (30T) Pinion Gear (30T)		630	
W6031	ピニオンギヤ (31T) Pinion Gear (31T)		630	
W6032	ピニオンギヤ (32T) Pinion Gear (32T)		630	
W6033	ピニオンギヤ (33T) Pinion Gear (33T)		630	
W6034	ピニオンギヤ (34T) Pinion Gear (34T)		630	
W6035	ピニオンギヤ (35T) Pinion Gear (35T)		630	
W6036	ピニオンギヤ (36T) Pinion Gear (36T)		630	
W6037	ピニオンギヤ (37T) Pinion Gear (37T)		630	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
W6038	ピニオンギヤ (38T) Pinion Gear (38T)		630	210 一律 (税込)
W6039	ピニオンギヤ (39T) Pinion Gear (39T)		630	
W6040	ピニオンギヤ (40T) Pinion Gear (40T)		630	
W6041	ピニオンギヤ (41T) Pinion Gear (41T)		630	
W6042	ピニオンギヤ (42T) Pinion Gear (42T)		630	
W6043	ピニオンギヤ (43T) Pinion Gear (43T)		630	
W6044	ピニオンギヤ (44T) Pinion Gear (44T)		630	
W6045	ピニオンギヤ (45T) Pinion Gear (45T)		630	
W6046Z	ピニオンギヤ (46T) Pinion Gear (46T)		630	
W6047	ピニオンギヤ (47T) Pinion Gear (47T)		630	
W6048	ピニオンギヤ (48T) Pinion Gear (48T)		630	
W6049Z	ピニオンギヤ (49T) Pinion Gear (49T)		630	
W6050	ピニオンギヤ (50T) Pinion Gear (50T)		630	
92212	リヤウィングスペーサー Rear Wing Spacer		420	
BRG002	ベアリング5x8mm Ball Bearing 5x8mm	⑧①と交換 instead of ⑧①.	1050	
WBD10	3/32 セラミックボール 3/32 Ceramic Ball	⑮と交換 instead of ⑮.	3150	



# オイル類 Oil

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
SIL0250	シリコンオイル (250) Silicone Oil (250)	ダンパー用 for shocks.	各630	210 一律 (税込)
SIL0300	シリコンオイル (300) Silicone Oil (300)			
SIL0350	シリコンオイル (350) Silicone Oil (350)			

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
SIL0400	シリコンオイル (400) Silicone Oil (400)	ダンパー用 for shocks.	各630	210 一律 (税込)
SIL0450	シリコンオイル (450) Silicone Oil (450)			
SIL0500	シリコンオイル (500) Silicone Oil (500)			
SIL0550	シリコンオイル (550) Silicone Oil (550)			

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
SIL0550	シリコンオイル (550) Silicone Oil (550)	ダンパー用 for shocks.	各630	210 一律 (税込)
SIL0600	シリコンオイル (600) Silicone Oil (600)			



# タイヤ TIRE

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

<24mm幅>

<WIDTH 24mm>

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
92014-25B	Vスリックタイヤ M-25MN V-Slicks Tire M-25MN	2個入り 2pcs	1155	210 一律 (税込)
92014-30B	Vスリックタイヤ M-30MN V-Slicks Tire M-30MN	2個入り 2pcs	1155	
92014-35B	Vスリックタイヤ M-35MN V-Slicks Tire M-35MN	2個入り 2pcs	1155	
92014-40	Vスリックタイヤ M-40MN V-Slicks Tire M-40MN	2個入り 2pcs	1155	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
AGT001	24mmラジアルタイヤ(セミスリック A) 24mm Radial Tire (Semi Slick A)	2個入り 2pcs	630	210 一律 (税込)
AGT002	24mmラジアルタイヤ(ラジアル B) 24mm Radial Tire (Radial B)	2個入り 2pcs	630	
VZTH001M	24mmラジアルタイヤ(ミディアム / セミスリック A) 24mm Radial Tire (Medium / Semi Slick A)	2個入り 2pcs	1155	210 一律 (税込)
VZTH001S	24mmラジアルタイヤ(ソフト / セミスリック A) 24mm Radial Tire (Soft / Semi Slick A)	2個入り 2pcs	1155	



# インナーモールド TIRE INNER

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
92906H	レーシングモールドインナー(H) Racing Mold Inner (H)	4個入り 4pcs	735	210 一律 (税込)
92906M	レーシングモールドインナー(M) Racing Mold Inner (M)	4個入り 4pcs	735	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
92906S	レーシングモールドインナー(S) Racing Mold Inner (S)	4個入り 4pcs	735	210 一律 (税込)



# ホイール WHEEL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

<24mm幅>

<WIDTH 24mm>

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
AGH001-8W	ホイール(6本スポーク / 白) Wheel (6-spoke / White)	24mm幅 8個入り Width 24mm 8pcs	1050	210 一律 (税込)
AGH001-8SM	ホイール(6本スポーク / メッキ) Wheel (6-spoke / Chrome Plated)	24mm幅 8個入り Width 24mm 8pcs	1575	
AGH001W	ホイール(6本スポーク / 白) Wheel (6-spoke / White)	24mm幅 2個入り Width 24mm 2pcs	420	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
92017-4W	ホイール(ディッシュ24) ホワイト Wheel (Dish 24) White	4個入り 4pcs	515	210 一律 (税込)
92901-8H	ホイール(エアロディッシュ24 / ハード) Wheel (Aero Dish 24 / Hard)	24mm幅 8個入り Width 24mm 8pcs	840	



# 接着済タイヤ GLUED TIRE & WHEEL SET

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.


<24mm幅>

<WIDTH 24mm>

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
AGT001S	24mmラジアルタイヤ(セミスリック A) 24mm Radial Tire (Semi Slick A)	4個入り ホイール接着済 4pcs Glued and shaped on a wheel	1680	210 一律 (税込)
AGT002S	24mmラジアルタイヤ(セミスリック B) 24mm Radial Tire (Semi Slick B)	4個入り ホイール接着済 4pcs Glued and shaped on a wheel	1680	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
VZTH001M-4	24mmラジアルタイヤ(ミディアム / セミスリック A) 24mm Radial Tire (Medium / Semi Slick A)	4個入り ホイール接着済 4pcs Glued and shaped on a wheel	2940	210 一律 (税込)
VZTH001S-4	24mmラジアルタイヤ(ソフト / セミスリック A) 24mm Radial Tire (Soft / Semi Slick A)	4個入り ホイール接着済 4pcs Glued and shaped on a wheel	2940	





# ベアリング BALL BEARING

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
BRG001	シールドベアリング (5x10x4) Shield Bearing (5x10x4)	4個入り 4pcs	1050	210 一律 (税込)
BRG001 SUS	SUS シールドベアリング (5x10x4) SUS Shield Bearing (5x10x4)	2個入り 2pcs	840	
BRG002	シールドベアリング (5x8x2.5) Shield Bearing (5x8x2.5)	4個入り 4pcs	1050	
BRG002 SUS	SUS シールドベアリング (5x8x2.5) SUS Shield Bearing (5x8x2.5)	2個入り 2pcs	840	
BRG003	シールドベアリング (4x8x3) Shield Bearing (4x8x3)	4個入り 4pcs	1050	
BRG004	シールドベアリング (8x14x4) Shield Bearing (8x14x4)	4個入り 4pcs	1050	
BRG005	シールドベアリング (8x16x5) Shield Bearing (8x16x5)	2個入り 2pcs	683	
BRG006	シールドベアリング (6x12x4) Shield Bearing (6x12x4)	2個入り 2pcs	1050	
BRG007	シールドベアリング (3x6x2.5) Shield Bearing (3x6x2.5)	2個入り 2pcs	735	
BRG007F	フランジベアリング (3x6x2.5) Flanged Bearing (3x6x2.5)	2個入り 2pcs	1050	
BRG008	シールドベアリング (12x18x4) Shield Bearing (12x18x4)	2個入り 2pcs	1890	
BRG009	シールドベアリング (3x8x4) Shield Bearing (3x8x4)	2個入り 2pcs	1050	
BRG011	シールドベアリング (8x12x3.5) Shield Bearing (8x12x3.5)	2個入り 2pcs	1050	
BRG0120	オープンベアリング (8x16x4) Open Bearing (8x16x4)	2個入り 2pcs	840	
BRG013	シールドベアリング (4x7x2.5) Shield Bearing (4x7x2.5)	2個入り 2pcs	1050	
BRG013F	フランジベアリング (4x7x2.5) Flanged Bearing (4x7x2.5)	2個入り 2pcs	1050	
BRG014	シールドベアリング (10x15x4) Shield Bearing (10x15x4)	2個入り 2pcs	1260	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
BRG015	シールドベアリング (3/16x3/8x3) Shield Bearing (3/16x3/8x3)	2個入り 2pcs	1050	210 一律 (税込)
BRG0170	オープンベアリング (20x25x4) Open Bearing (20x25x4)	1個入り 1pcs	1365	
BRG018	シールドベアリング (12x21x5) Shield Bearing (12x21x5)	2個入り 2pcs	1050	
BRG0190	オープンベアリング (3x6x2) Open Bearing (3x6x2)	2個入り 2pcs	735	
BRG020F0	フランジオープンベアリング (4x8x2) Flanged Open Bearing (4x8x2)	2個入り 2pcs	1260	
BRG021	シールドベアリング (8x22x7) Shield Bearing (8x22x7)	2個入り 2pcs	1050	
BRG022	シールドベアリング (6x10x3) Shield Bearing (6x10x3)	2個入り 2pcs	1050	
BRG023	シールドベアリング (3x7x3) Shield Bearing (3x7x3)	2個入り 2pcs	735	
BRG025	シールドベアリング (6x13x5) Shield Bearing (6x13x5)	2個入り 2pcs	735	
BRG026	シールドベアリング (9x14x4.5) Shield Bearing (9x14x4.5)	1個入り 1pcs	735	
BRG0270	オープンベアリング (3x8x2.5) Open Bearing (3x8x2.5)	2個入り 2pcs	945	
BRG028	シールドベアリング (5x9x3) Shield Bearing (5x9x3)	2個入り 2pcs	1050	
BRG029	シールドベアリング (7x11x3) Shield Bearing (7x11x3)	2個入り 2pcs	630	
BRG030	シールドベアリング (2x5x2.5) Shield Bearing (2x5x2.5)	4個入り 4pcs	1050	
BRG100	デフスラストベアリング Differential Thrust Bearing	1個入り 1pcs	420	
BRG102 SUS	ステンレススラストベアリング (4x9x4) Stainless Thrust Bearing (4x9x4)	1個入り 1pcs	630	




# Oリング O-ring

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
ORG02BK	Oリング (P2/ブラック) O-ring (P2 / Black)	10個入り 10pcs	210	210 一律 (税込)
ORG02R	シリコンOリング (P2/レッド) Silicone O-ring (P2 / Red)	10個入り 10pcs	210	
ORG03	Oリング (P3/オレンジ) O-ring (P3 / Orange)	10個入り 10pcs	210	
ORG03BK	Oリング (P3/ブラック) O-ring (P3 / Black)	10個入り 10pcs	210	
ORG03R	シリコンOリング (P3/レッド) Silicone O-ring (P3 / Red)	10個入り 10pcs	210	
ORG03W	シリコンOリング (P3/白) Silicone O-ring (P3 / white)	10個入り 10pcs	420	
ORG03X	X断面型Oリング (P3/ダンパー用) Grooved O-ring (P3 / for oil shock)	8個入り 8pcs	630	
ORG04	シリコンOリング (P4/オレンジ) Silicone O-ring (P4 / Orange)	10個入り 10pcs	210	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
ORG045	シリコンOリング (P4.5/オレンジ) Silicone O-ring (P4.5 / Orange)	15個入り 15pcs	420	210 一律 (税込)
ORG045S	シリコンOリング (P4.5/O/スリム) Silicone O-ring (P4.5 / O / slim)	15個入り 15pcs	420	
ORG05	シリコンOリング (P5/オレンジ) Silicone O-ring (P5 / Orange)	10個入り 10pcs	420	
ORG05R	シリコンOリング (P5/レッド) Silicone O-ring (P5 / Red)	10個入り 10pcs	420	
ORG06	シリコンOリング (P6/オレンジ) Silicone O-ring (P6 / Orange)	15個入り 15pcs	420	
ORG08BK	Oリング (P8/ブラック) O-ring (P8 / Black)	10個入り 10pcs	420	
ORG18BK	Oリング (P18/ブラック) O-ring (P18 / Black)	3個入り 3pcs	315	
ORG12	シリコンOリング Silicone O-ring	10個入り 10pcs	420	



# シムセット SHIM SET

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
96046	6x8mmシムセット 6x8mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入り Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473	210 一律 (税込)
96641	3x5mmシムセット 3x5mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入り Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473	
96642	4x6mmシムセット 4x6mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入り Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473	
96643	5x7mmシムセット 5x7mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入り Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
96644	8x10mmシムセット 8x10mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入り Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473	210 一律 (税込)
96645	11x14mmシムセット 11x14mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入り Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473	
96646	12x15mmシムセット 12x15mm Shim Set	0.1, 0.2, 各4枚入り Includes 4pcs each 0.1, 0.2	473	
96647	10x12mmシムセット 10x12mm Shim Set	0.1, 0.2, 各4枚入り Includes 4pcs each 0.1, 0.2	315	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
1700KP	蛍光ストラップ(S) ピンク Fluorescent Strap (FP)(S)	18個入り 18pcs	189	210 一律 (税込)
1700KY	蛍光ストラップ(S) イエロー Fluorescent Strap (FY)(S)	18個入り 18pcs	189	
1701BK	カラーストラップ(M/ブラック) Color Strap (M / Black)	18個入り 18pcs	263	
1701KP	蛍光ストラップ(M) ピンク Fluorescent Strap (FP)(M)	18個入り 18pcs	263	
1701KY	蛍光ストラップ(M) イエロー Fluorescent Strap (FY)(M)	18個入り 18pcs	263	
1702BK	カラーストラップ(L/ブラック) Color Strap (L / Black)	12個入り 12pcs	336	
1702KP	蛍光ストラップ(L) ピンク Fluorescent Strap (FP)(L)	12個入り 12pcs	336	
1702KY	蛍光ストラップ(L) イエロー Fluorescent Strap (FY)(L)	12個入り 12pcs	336	
1705	カラーアンテナ(白キャップ付) Color Antenna (White Cap)	6個入り 6pcs	525	
1706	カラーアンテナ(蛍光ピンクキャップ付) Color Antenna (Fluorescent Pink Cap)	6個入り 6pcs	525	
1707	カラーアンテナ(蛍光イエローキャップ付) Color Antenna (Fluorescent Yellow Cap)	6個入り 6pcs	525	
1709KG	蛍光マジックテープ(グリーン/25x100) Fluorescent Velcro (Green / 25x100)	4個入り 4pcs	210	
1709KY	蛍光マジックテープ(イエロー/25x100) Fluorescent Velcro (Yellow / 25x100)	4個入り 4pcs	210	
1710V	スペシャルアンテナホルダーII Special Antenna Holder II		840	
1776	ピットボックス Pit Box	工具収納に最適 Good for storing tools	7140	
1796BL	スパイラルシリコンチューブ(ブルー) Spiral Silicone Tube (Blue)		735	
1796R	スパイラルシリコンチューブ(レッド) Spiral Silicone Tube (Red)		735	
1829	ラウンドカッター&サンダー Hobby Shears & Sander	曲線部分のボディカットも容易 Making short work of cutting bodys.	1050	
1879	ホビーグリス Hobby Grease		158	
1889	ボディピン Body Pin		105	
4137	パーツボックス(S) Parts Box (S)		158	
4138	パーツボックス(M) Parts Box (M)		315	
4139	ツールボックスS Tool Box S		1890	
36207	サーモメーターmini Thermo Meter TN006	非接触型デジタル温度計 一式 Noncontact digital thermometer 1 set	2940	
36211	タイヤウォーマーコントローラー Tire Warmer Controller		8190	
36212	ツーリングカー用タイヤウォーマー Touring Car Tire Warmer		7140	
36213	KRFモーターチェッカー2.0 KRF Motor Checker 2.0		17325	
36218	ダンパーピットスタンド Shock Pit Stand		735	
36219	SPナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on Bodies.	1890	
36303	KRFラバータイヤ用タイトルアー KRF Tire Truer for 1/10 Touring Rubber Tire		8400	
★ 36901	スーパーパワークリーナー Super Power Cleaner		893	
39081	TeamKYOSHO ステッカー TeamKYOSHO Original Decal		840	
39778	KYOSHO ワークスデカール KYOSHO Works Decal		525	
★ 56410	プレジジョンキャンバークージ Precision Camber Gauge		1470	
70901-9T	エクスピードモディファイドモーター9T X Speed Modifieds Motor 9T		3990	
71401B	インテレクト4200 VR-1 ザップ済(6セル入) INTELLECT 4200 VR-1 ZAP (for 6 Cell)		8610	
71402B	インテレクト4200 VR-1 ザップ済(24セル入Box) INTELLECT 4200 VR-1 ZAP (for 24 Cell Box)		32550	
72102	エクセルプロチャージャーVer.2.0 Excel Pro Charger Ver.2.0		39900	
★ 72301	Power Zone AC / DCクイックチャージャー Power Zone AC / DC Quick Charger		18690	
★ 72321	Power Zone PS25-A(DC12V安定化電源) Power Zone PS25-A (Stabilized power supply)		14700	
72511	マルチチャージャーIV Multi Charger IV		5040	



品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送手数料
72551	マルチチャージャーα 1-14 Multi Charger Alfa 1-14	昇圧回路付 Step-up circuit included	10290	210 一律 (税込)
80155	シクネスゲージ Thickness Gauge		1575	
80311	スペシャルテーパーリーマー Special Taper Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on Bodies.	1890	
87611	スーパーテンキャリングバッグ Super-Ten Carry Bag		5040	
87612	1/8キャリングバッグ 1/8 Carry Bag		6090	
87651	メンテナンススタンド Maintenance Stand	作業性アップの専用スタンド Aluminum Stand for Maintenance.	1890	
87652	メンテナンススタンドS Maintenance Stand S	作業性アップの専用スタンド Aluminum Stand for Maintenance.	1365	
87822	TeamKYOSHO プロポバック TeamKYOSHO Transmitter Bag		2940	
87921	ピュアテンキャリングバッグ Pure-Ten Carry Bag		3990	
96152	シリコンシール Silicone Seal	デフオイルのもれ防止 Prevents diff oil from leaking	840	
96153	ネジレスキュー Screw Rescue	ネジ回し補助剤 Support to unscrew.	525	
96154	KYOSHO スペシャルグルー(14g) KYOSHO Special Glue (14g)	瞬間接着剤 Instant Glue	735	
96155	KYOSHOスペシャルプライマー(220ml) KYOSHO Special Primer (220ml)		2205	
96159	ダストガードプライマー Dust Guard Primer	マフラーの汚れの焦つき、こびりつき防止 Prevents dirt from sticking on mufflers	1890	
96161	セッティングウエイト Setting Weight		504	
96162	リングギヤグリス(3g) Ring Gear Grease (3g)		420	
96165	アルミテープ(40x2500mm) Aluminum Tape (40x2500mm)		420	
96168	フッ素パウダー Fluorine Powder	摺動性UP Reduces friction	1050	
96172	シリコンオイルケース(16本) Silicone Oil Case (16pcs)		735	
96173	グラステープ(15mmx25m) Glass Tape (15mmx25m)		840	
96174	ノイズキャンセルシート Noise Cancel Sheet		840	
96175	放熱グリス(10g) Thermol Grease (10g)		945	
96180	マイクロロン プレジジョンオイル Microlon Precision Oiler	ベアリング潤滑剤(7.4cc) Great fuel bearings (7.4cc)	3150	
96508	HGジョイントグリス HG Joint Grease		840	
96509	ワンウェイベアリンググリス Oneway Bearing Grease		840	
96625	SPベアリングリキッド SP Bearing Liquid		1050	
★ 612022	Mazda 6 ボディ 190mm Mazda 6 Body 190mm		2100	
★ 612022L	Mazda 6 ボディ 190mm (Light Weight) Mazda 6 Body 190mm (Light Weight)		2730	
★ 612028	ダッジストラトス 3.0 Carpet ボディ 190mm Dodge Stratus 3.0 Carpet Body 190mm		2100	
★ 612028A	ダッジストラトス 3.0 All-Purpose ボディ 190mm Dodge Stratus 3.0 All-Purpose Body 190mm		2100	
★ 612028AL	ダッジストラトス 3.0 All-Purpose ボディ 190mm (Light Weight) Dodge Stratus 3.0 All-Purpose Body 190mm (Light Weight)		2730	
★ 612030	Mazda Speed 6 ボディ 190mm Mazda Speed 6 Body 190mm		2100	
YKW001	ストレートリーマー(φ3.05) Straight Reamer (3.05)		2940	



# ビス・ナット類 SCREW・NUT etc.

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 <b>ナベビス</b> Round Head Screw ★210 (税込)		
1101	2x6・2x8・2x10・2x15	5 each
1102	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1103	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1104	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1105	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1106	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1107	2.6x25	10 pcs
1108	2.6x30	8 pcs
 <b>バインドビス</b> Bind Screw ★210 (税込)		
1110	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each
1111	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1112	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1113	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1114	3x22・3x25・3x28・3x30	5 each
1115	4x15・4x18・4x20・4x22	5 each
 <b>サラビス</b> Flat Head Screw ★210 (税込)		
1117	2.6x6	10 pcs
1118	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1119	3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1120	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1121	4x8・4x10・4x15・4x20	5 each
1122	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1123	3x30・3x32・3x34・3x35	5 each
1168	4x12	10 pcs
1197	4x6	10 pcs
 <b>キャップビス</b> Cap Screw ★210 (税込)		
1124	2x8・2x10・2x12・2x14	2 each
1125	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	2 each
1126	3x8・3x10・3x12・3x14	2 each
1127	3x15・3x16・3x18・3x20	2 each
1128	3x25・3x30・3x35・3x40	2 each
1129	4x10・4x15・4x20	2 each
1130	4x25・4x28・4x30	2 each
1131	4x35・4x40・4x45	2 each
1196	2.6x18	4 pcs
1391	3x22	5 pcs
 <b>ナベタッピングビス</b> Round Head Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1132	2x4・2x6・2x8・2x10	5 each
1133	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1134	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1135	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1136	3x25・3x30・3x35	5 each
1137	2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18	5 each
 <b>バインドタッピングビス</b> Bind Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1140	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1141	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1142	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1143	4x10・4x15・4x18	5 each
 <b>サラタッピングビス</b> Flat Head Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1147	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1148	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1149	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1150	4x15・4x20・4x25	5 each
1151	4x8・4x12	5 each
 <b>ボタンヘックスビス</b> Button Hex Screw ★315 (税込)		
1366	3x6	10 each
1367	3x8	10 each
1368	3x10	10 each
1395	3x25	5 pcs
 <b>ボタンヘックスビス</b> Button Hex Screw ★420 (税込)		
1369	2.6x5	10 each
 <b>サラヘックスビス</b> Flat Head Hex Screw ★315 (税込)		
1376	3x6	10 each
1377	3x8	10 each
1378	3x10	10 each

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 <b>フランジ付キャップビス</b> Flanged Cap Screw ★210 (税込)		
1153	3x6・3x8・3x10	2 each
1154	4x8・4x10・4x12	2 each
 <b>サラ小丸ビス</b> Oval Head Screw ★210 (税込)		
1157	2x8・2x10	10 each
 <b>セットビス</b> Set Screw ★210 (税込)		
1160	3x6・3x12・3x14・3x16	3 each
1161	3x3・3x4・3x5・3x10	3 each
1162	4x4・4x5・4x8・4x12	3 each
1163	5x4・5x5・5x6	3 each
1164	5x30・5x40	3 each
1165	3x20・3x25	3 each
1166	4x8	10 pcs
1167	4x20	2 pcs
 <b>チタンバインドタッピングビス</b> Titanium Bind Self-Tapping Screw ★420 (税込)		
1301	3x8	10 pcs
1302	3x10	10 pcs
1303	3x12	10 pcs
1304	3x15	8 pcs
1311	3x15	8 pcs
 <b>チタンバインドビス</b> Titanium Bind Screw ★420 (税込)		
1312	3x10	10 pcs
1313	3x12	10 pcs
1314	3x15	8 pcs
 <b>チタンサラタッピングビス</b> Titanium Flat Head Self-Tapping Screw ★420 (税込)		
1321	3x8	10 pcs
1322	3x10	10 pcs
1323	3x12	10 pcs
1324	3x15	8 pcs
 <b>チタンサラタッピングビス</b> Titanium Flat Head Self-Tapping Screw 630 (税込)		
1325	4x15	4 pcs
1326	4x20	4 pcs
1327	4x25	4 pcs
 <b>チタンサラビス</b> Titanium Flat Head Screw ★420 (税込)		
1331	3x8	10 pcs
1332	3x10	10 pcs
1333	3x12	10 pcs
1334	3x15	8 pcs
 <b>チタンサラビス</b> Titanium Flat Head Screw ★630 (税込)		
1335	4x6	8 pcs
1336	4x10	6 pcs
1337	4x15	5 pcs
1338	4x20	4 pcs
 <b>チタンビスボタンヘックス</b> Titanium Socket Screw ★525 (税込)		
1361	3x8	8 pcs
1362	3x10	8 pcs
1363	3x12	8 pcs
1364	3x15	8 pcs
1365	3x6	8 pcs
 <b>チタンビスサラヘックス</b> Titanium Socket F/H Screw ★525 (税込)		
1371	3x8	8 pcs
1372	3x10	8 pcs
1373	3x12	8 pcs
1374	3x15	8 pcs
1375	3x6	8 pcs

品番 No.	径 mm	入数 (各) QUANTITY
 <b>ナット</b> Nut ★210 (税込)		
1171	2mm・2.6mm	10 each
1172	3mm・4mm	10 each
 <b>フランジ付ナット</b> Flanged Nut ★210 (税込)		
1174	3mm	10 pcs
1175	4mm	10 pcs
 <b>ナイロンナット</b> Nylon Nut ★210 (税込)		
1177	2.6mm	5 pcs
1178	3mm	5 pcs
1179	4mm	5 pcs
1181	5mm	4 pcs
1183	3mm (薄)	5 pcs
 <b>フランジ付ナイロンナット</b> Flanged Nylon Nut ★210 (税込)		
1180	4mm	5 pcs
 <b>フランジ付スチールカラーナット</b> Flanged Steel Color Nut ★315 (税込)		
1357	4mm (ブルー)	8 pcs
1358	4mm (レッド)	8 pcs
 <b>フランジ付スチールカラーナイロンナット</b> Flanged Steel Color Nylon Nut ★420 (税込)		
1359	4mm (ブルー)	8 pcs
1360	4mm (レッド)	8 pcs
 <b>アルミナイロンナット</b> Aluminum Nylon Nut ★315 (税込)		
1341	4mm (シルバー)	4 pcs
1342	4mm (ブルー)	4 pcs
1343	4mm (レッド)	4 pcs
1344	4mm (ゴールド)	4 pcs
1345	3mm (シルバー)	5 pcs
1346	3mm (ブルー)	5 pcs
1347	3mm (レッド)	5 pcs
1349	3mm (シルバー) (薄)	5 pcs
1350	3mm (ブルー) (薄)	5 pcs
1351	3mm (レッド) (薄)	5 pcs
1353	4mm (シルバー)	5 pcs
1354	4mm (ブルー)	5 pcs
1355	4mm (レッド)	5 pcs
 <b>ワッシャー</b> Washer ★210 (税込)		
1185	2mm・2.6mm・3mm	10 each
1186	4mm・5mm	10 each
1189	2.6 x 7 x 0.5	10 pcs
1190	7x 11 x 0.5・7 x 11 x 1	3 each
 <b>ワッシャー</b> Washer ★420 (税込)		
1188	3 x 10 x 1	10 pcs
 <b>Eリング</b> E-Clips ★158 (税込)		
1380	E1.5	10 pcs
1381	E2.0	10 pcs
1382	E2.5	10 pcs
1383	E3.0	10 pcs
1384	E4.0	10 pcs
1385	E5.0	10 pcs
1386	E6.0	10 pcs
1387	E7.0	6 pcs
1390	E10.0	6 pcs

ここに明記された以外のビス、ナット等は『ユーザー相談室』にお問い合わせください。



京商ホームページ  
[www.kyosho.com](http://www.kyosho.com)

メーカー指定の純正部品を使用して  
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社  
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153  
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115  
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)10:00～18:00  
61920707-1 PRINTED IN JAPAN